

## Flex frame koppelstuk

De connector (Afb 1.) bevindt zich los in de doos.

*The connector (Img 1.) is packed seperately in the box.*



- Trek het pinnetje d.m.v het ringetje (afb. 2) uit de houder en koppel bovenste deel van de paal los.
  - Schuif de connector om de paal (afb. 3) en zet vast met het ringetje.
  - Plaats vervolgens de paal weer terug in oorspronkelijke positie.
- Remove pin (img. 2) by pulling out the metal ring.
  - Disconnect upper part of the pole en slide the connector over the pole (img. 3). Secure with metal ring.
  - Then place pole back in original position.



## Flex frame koppelstuk

De connector (Afb 1.) bevindt zich los in de doos.

*The connector (Img 1.) is packed seperately in the box.*



- Trek het pinnetje d.m.v het ringetje (afb. 2) uit de houder en koppel bovenste deel van de paal los.
  - Schuif de connector om de paal (afb. 3). en zet vast met het ringetje.
  - Plaats vervolgens de paal weer terug in oorspronkelijke positie.
- Remove pin (img. 2) by pulling out the metal ring.
  - Disconnect upper part of the pole en slide the connector over the pole (img. 3). Secure with metal ring.
  - Then place pole back in original position.

